

ZD220/ZD230

Qué incluye:



☒ Impresora
Impresora
Impresora



☒ Fuente de alimentación
Fuente de alimentación eléctrica
Fuente de alimentación



☒ Cable USB
Cable USB
cable USB

No incluido:



Etiquetas
Etiquetas
Etiquetas

GenentieneCONebraSenpaginasmentirs
Suministros Zebra genuinos
Consumibles de la marca Zebra
www.zebra.com/supplies



1 Instalar
Software

www.zebra.com/setup



Descarga e instala las utilidades de configuración de Zebra.
Incluye archivos de controlador de impresora para Windows.
Descargue e instale Zebra Setup Utilities (Utilidades de configuración de Zebra)
Incluye archivos del controlador de la impresora de Windows
Descargue e instale las utilidades de configuración de Zebra.
Archivos del controlador de impresión de Windows incluidos.



Escanee para obtener




EnEnpatronHebreo.doacercade/Cond20

2 Configura tu impresora



Conecte un cable USB a la impresora.
Conecte un cable USB a la impresora.
Conecte un cable USB a la impresora.

3 Cargar medios




Retire y deseche la capa exterior.
Extraiga y deseche la capa externa.
Retire la película protectora.

Abra el rollo y colóquelo en el soporte.
Abra y coloque el rollo en el soporte.
Abra y coloque el rollo sobre el soporte.




Deslice el papel debajo de las guías.
Empuje el papel debajo de las guías.
Pase el papel por debajo de las guías.



Alinee el sensor cerca del centro (opción predeterminada).
Alinee el sensor cerca del centro (predeterminado).
Alinea la celda con la posición central. (por defecto).

4 Encienda e imprima.






Presione y suelte el botón de encendido. Las luces parpadearán.
 Presione y libere el botón de encendido. Las luces se prenderán y apagarán.
 Pula el botón de encendido y suéltalo. Los indicadores luminosos se encenderán.



La impresora estará lista cuando la luz de estado esté encendida en verde.
 La impresora estará lista cuando la luz de estado se mantenga en verde fijo.
 La impresora estará lista cuando la luz de estado esté verde.



Realizar la calibración del medio


Mantenga presionado el botón FEED hasta que aparezca el estado.
 La luz parpadea dos veces, luego se suelta.

Realice la calibración del papel:

Mantenga presionado el botón ALIMENTACIÓN hasta que la luz de estado se apague y se prenda DOS VECES y luego libérela.

Calibrar el papel :

Mantenga pulsado el botón ADELANTE hasta que
 La luz de estado parpadeará DOS VECES y luego se soltará.



Informe de configuración de impresión de Test

Mantenga presionado el botón FEED hasta que aparezca el estado.
 La luz parpadea UNA VEZ, luego se suelta.

Informe de configuración de la impresión de prueba:

Mantenga presionado el botón ALIMENTACIÓN hasta que la luz de estado se apague y se prenda UNA VEZ, luego libérela.

Informe de configuración del proceso de impresión

Mantenga pulsado el botón ADELANTE hasta que
 La luz de estado parpadeará UNA VEZ y luego se apagará.

5



Register / Regístrese / S'enregistrer

www.zebra.com/register



Este es un código QR de Zebra QuickHelp.

Este es un código QR de
Ayuda rápida de Zebra

Aquí hay un código QR que permite
para acceder a una página de ayuda
Cebra rápida

Las encontrará en su producto y documentación de Zebra.
Abre la aplicación de la cámara en tu dispositivo móvil inteligente y
Apunta al código QR para ver contenido útil en un navegador.

Los encontrará en su producto y documentación de Zebra.
Abra la aplicación de cámara en su dispositivo móvil inteligente
y apúntelo al código QR para ver contenido útil en un navegador.

Encontrará una en la documentación y en su producto Zebra.
Para mostrar el contenido de ayuda en un navegador,
Activa la cámara de tu dispositivo móvil y apúntala hacia el código QR.

Obten ayuda:

Obtenga ayuda: www.zebra.com/zd200d-info
Obtén ayuda:

The screenshot shows the Zebra support website interface. At the top, there's a navigation bar with links: How-to Videos, Drivers, Firmware, Software, Developer Tools, Manuals, and Knowledge Articles. Below this, the 'HOW-TO VIDEOS' section features three video thumbnails: 'Unpacking your printer', 'Identifying the features of your printer', and 'Getting Started'. The 'DRIVERS' section includes a 'RECOMMENDED' driver for ZebraDesigner (32/64 bit, Certified for Windows, Version 5.1) with a download link (27 MB) and a list of supported operating systems. The 'MANUALS' section shows a dropdown for language (English (United States)) and two manuals: 'ZD620 and ZD420 Users Guide (en)' (212485-003, 22 MB download) and 'Wired/Wireless Print Servers User Guide (en)' (P1043301-006, 2 MB download). The 'KNOWLEDGE ARTICLES' section lists 'Types of Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Licenses Available' and 'Zebra Setup Utilities (ZSU) Download', with a search bar for all articles. At the bottom, there are sections for 'ZEBRA ONECARE' (business support) and 'REQUEST A REPAIR' (warranty and repair services).



Norteamérica y sede corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede central para Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede central de EMEA
zebra.com/ubicaciones
contact.emea@zebra.com

Sede central en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Impreso en China



www.zebra.com/locations

Zebra y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2019 Zebra Technologies Corporation y/o sus filiales. Reservados todos los derechos. 2096-101

